













Bezpečnostní značení svíček dle evropské normy EN 15494

Symbol	Czech	German	English
	Obecný symbol varování.	Allgemeines Warnzeichen.	General warning signs.
	Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.	Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.	Never leave a burning candle unattended.
	Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.	Die Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.	Burn candle out of the reach of children and pets.
	Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně xx cm.	Immer mindestens xx cm zwischen den brennenden Kerzen belassen.	Always leave at least xx cm between burning candles.
	Hořící svíčku nenechávejte na/nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.	Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen.	Do not burn candles on or near anything that can catch fire.
	Neumísťujte svíčky do průvanu.	Kerzen nicht in Zugluft stellen.	Do not place candles in a draught.
	Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.	Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.	Do not place candles near a source of heat.
	Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.	Kerzen senkrecht aufstellen.	Place candles in an upright position.
	Před zapálením upravte knot na délku asi 1 cm.	Den Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von etwa 1 cm kürzen.	Trim wick to about 1 cm before lighting.
	Plamen vždy uhasťte. Nesoukávejte ho.	Immer die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.	Always snuff out the flame. Do not blow it out.
	Vždy používejte svícen.	Immer einen Kerzenhalter benutzen.	Always use a candleholder.
	V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.	Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu vermeiden.	Keep the wax pool clear of matches and other debris to avoid flaring.
	Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.	Teelichte nur in Behältern und Wärmestövchen mit ausreichender Luftzufuhr verwenden.	Only use tea light in holders and warming stoves with sufficient ventilation.
	Hořící svíčku nepřemísťujte.	Eine brennende Kerze nicht bewegen.	Do not move a burning candle.
	Používejte vhodné nádoby, protože při hoření se svíčka roztéká.	Einen geeigneten Behälter verwenden, da sich diese Kerzen beim Brennen verflüssigen.	Use a suitable container as these candles liquefy when burning.
	Ke zhasení nikdy nepoužívejte kapalinu.	Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.	Never use liquid to extinguish.